

Attuatore per lampade DALI/DALI-2 con alimentatore integrato, funzione Single Master Controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View Pro, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, pulsante per comando locale, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm.

L'attuatore consente di collegare e gestire fino a 64 canali DALI/DALI-2 (ad esempio, regolatori, trasformatori, ecc). E' provvisto di 16 blocchi funzionali indipendenti ai quali è possibile associare fino a 64 canali DALI/DALI-2. Il dispositivo è provvisto di 3 LED frontalii che indicano lo stato delle uscite e 2 tasti frontalii; un tasto per effettuare la configurazione e l'altro per il test delle lampade e l'abilitazione/disabilitazione della funzione manuale.

CARATTERISTICHE

- Tensione di alimentazione L-N: 120-240 V AC, 50/60 Hz.
- Tensione di alimentazione BUS: 29 V
- Assorbimento: 60 mA a 120 V e 40 mA a 240 V
- Assorbimento dal BUS: 10 mA
- Potenza dissipata: 1 W
- Morsetti:
 - 2 per alimentazione L e N
 - 2 per bus TP
 - 2 per bus DALI
- Alimentatore DALI integrato
 - corrente garantita: 130 mA
 - corrente massima: 250 mA (nel sistema non sono ammessi alimentatori DALI supplementari)
- Compatibile con DALI e DALI 2.0, gestisce lampade monocolore, Tunable White, device type DT8 e DT6, RGB, RGBW.
- Gestisce fino a 64 canali DALI, eventualmente raggruppati in 16 gruppi DALI. Gruppi e canali DALI possono essere associati a 16 blocchi funzionali By-me, ciascuno dei quali rappresenta una unità comandabile singolarmente (con profondità di gruppi pari a 1).
- Il sistema By-me Plus consente di arruolare più attuatori 01419.1 (ad esempio nel caso in cui i canali da gestire siano più di 64).
- In una stessa applicazione può essere configurato più di un attuatore 01419.1.
- Gli scenari vengono creati e gestiti sul sistema By-me Plus (gli scenari configurati nel bus DALI non sono gestibili).
- Temperatura di funzionamento -5 °C + 45 °C (da interno).
- Grado di protezione IP20.
- Il dispositivo va configurato con il gateway domotico 01410-01411 e l'App View Pro.
- Il dispositivo non è compatibile con la centrale 21509 e il software EasyTool Professional.

N.B. Lista dispositivi certificati DALI: <https://www.dali-alliance.org/products>

FUNZIONAMENTO

Per la denominazione di pulsanti e LED si faccia riferimento alla fig. VISTA FRONTALE.

Pulsante di configurazione By-me (D):

- in fase di arruolamento premere il pulsante quando l'app lo richiede
- premere per 5 s per resettare il dispositivo.
- Pulsante comando manuale DALI (F): premendo il pulsante per un tempo maggiore di 5 s si ha, in alternativa, l'inserimento o il disinserimento della funzione manuale.
- Funzione manuale inserita (led rosso acceso) -> Accende tutti i carichi per la verifica dell'installazione effettuata.
- Funzione manuale disinserita (led rosso spento) -> Spegne tutti i carichi e dopo 5 s passa alla modalità controllata da app.

Segnalazioni dei LED

- LED rosso di configurazione By-me (C): lampeggiante in fase di arruolamento
- LED rosso di funzionamento DALI (E):
 - lampeggiante veloce = fase di inizializzazione in corso (al termine di questa fase il dispositivo potrà ricevere i comandi dal sistema By-me Plus).
 - lampeggiante lento = anomalia della parte DALI (cortocircuito del DALI, anomalia del reattore, etc.)
 - acceso fisso = attuatore in modalità manuale. Con il comando manuale, il LED di funzionamento DALI non visualizza nessuna anomalia DALI.
- LED verde di stato DALI (H):
 - acceso fisso = attuatore correttamente alimentato.
 - spento = attuatore non alimentato.

ATTENZIONE:

- L'attuatore 01419.1 va alimentato da rete per primo o contemporaneamente all'alimentatore del sistema By-me Plus.
- L'uscita DALI commuta correttamente solo se è presente anche il bus By-me; soltanto in queste condizioni il dispositivo è pronto per essere utilizzato.

Comportamento in cortocircuito del DALI

Quando viene rilevato un cortocircuito sul bus DALI della durata non inferiore a 600 ms, il microcontrollore commuta in OFF l'uscita DALI. Il microcontrollore eseguirà un ripristino dell'uscita DALI con un periodo programmato (restart period 9,4 s typical -15 s max) per 600 ms fino a quando non sarà risolta la causa del cortocircuito.

CONFIGURAZIONE

Per tutte le operazioni di configurazione si veda il manuale del sistema By-me Plus.

Il dispositivo permette di:

- indirizzare tutte le lampade connesse al BUS DALI
- assegnare un nome a ciascun short address DALI
- testare ciascun short address DALI
- configurare ogni blocco funzionale By-me in una delle seguenti tipologie:
 - Lampada ON/OFF
 - Lampada Monocolore
 - Lampada Tunable White
 - Lampada RGB e RGBW



REGOLE DI INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- I carichi comandabili dalle uscite LED devono essere in classe III.
- Il presente dispositivo è conforme alla norma di riferimento, in termini di sicurezza elettrica, quando è installato nel relativo centralino.
- Se il presente dispositivo viene utilizzato per scopi non specificati dal costruttore, la protezione fornita potrebbe essere compromessa.
- Rispettare i valori di corrente e tensione massimi indicati per il dispositivo.

CONFORMITÀ NORMATIVA

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Norme EN 60669-2-5, EN 50491, EN IEC 63000, EN 62386. DALI EN 62386-101, EN 62386-103.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



RACKE - Informazioni agli utilizzatori

Il simbolo del cartoncino biammato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibili contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reiniego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Actuator for DALI/DALI-2 lamps with built-in power supply unit, Single Master Controller function, max. 64 lamps configurable in 16 By-me Functional Blocks via APP View Pro, DALI Device Type 8 for dynamic white and RGB(W) management, By-me home automation system, push button for local controls, power supply 120-240 V~ 50/60 Hz, installation on DIN rail (60715 TH35), occupies 2 modules size 17.5 mm.

The actuator is used to connect and manage up to 64 DALI/DALI-2 channels (e.g. dimmers, transformers, etc.). With 16 independent functional units to which up to 64 DALI/DALI-2 channels can be associated. The device has 3 LEDs on the front indicating the state of the outputs and 2 front buttons; one for configuration and the other for testing the lamps and enabling/disabling manual operation.

CHARACTERISTICS

- Supply voltage L-N: 120-240 V AC, 50/60 Hz.
- Supply voltage BUS: 29 V
- Power consumption: 60 mA at 120 V and 40 mA at 240 V
- Absorption from the BUS: 10 mA
- Dissipated power: 1 W
- Terminals:
 - 2 for power supply L and N
 - 2 for TP bus
 - 2 for DALI bus
- Built-in DALI power supply unit
 - guaranteed current: 130 mA
 - maximum current: 250 mA (additional DALI power supply units are not allowed in the system)
- Compatible with DALI and DALI 2.0, to manage monochromatic and Tunable White lamps, devices type DT8 and DT6, RGB, RGBW.
- Manages up to 64 DALI channels, also grouped into 16 DALI groups. DALI groups and channels can be associated to 16 By-me functional units, each of which represents a unit that can be controlled individually (with group depth equal to 1).
- The By-me Plus system can enrol more than one actuator 01419.1 (e.g. if there are more than 64 channels to manage).
- More than one actuator 01419.1 can be configured in the same application.
- The scenarios are created and managed on the By-me Plus system (the scenarios configured in the DALI bus cannot be managed).
- Operating temperature -5 °C 45 °C (indoor).
- IP20 degree of protection.
- The device is configured using the home automation system 01410-01411 gateway and the View Pro app.
- The device is not compatible with the control unit 21509 and the EasyTool Professional software.

N.B. List of DALI certified devices: <https://www.dali-alliance.org/products>

OPERATION

For the name of the push buttons and LEDs refer to Fig. FRONT VIEW.

By-me configuration push button (D):

- during enrolment, press the push button when the app requests it
- press for 5 s to reset the device.



- DALI manual control push button (F): press the push button for longer than 5 s to enable or disable the manual function alternately.
- Manual function enabled (red LED on) -> Turns on all the loads to check the installation performed.
- Manual function disabled (red LED off) -> Turns off all the loads and switches to the App-controlled mode after 5 s.

LED indications

- By-me red configuration LED (C): flashing during enrolment
- DALI red operating LED (E):
 - quick flashing = initialisation in progress (at the end of this phase, the device can receive commands from the By-me Plus system).
 - slow flashing = DALI fault (DALI short-circuit, reactor fault, etc.)
 - permanently lit = actuator in manual mode. With the manual control, the DALI operating LED does not show any DALI fault.
- DALI green state LED (H):
 - permanently lit = actuator correctly powered.
 - off = actuator not powered.

CAUTION:

- The actuator 01419.1 is powered by the mains first, or at the same time as the By-me Plus power supply unit.
- The DALI output correctly switches only if the By-me bus is also present; the device is ready for use only in these conditions.

DALI behaviour in short-circuit

When a short-circuit is detected on the DALI bus for at least 600 ms, the microcontroller switches the DALI output to OFF. The microcontroller resets the DALI output with a programmable period (typical restart period is 9.4 s – 15 s max) for 600 ms until the cause of the short-circuit is resolved.

CONFIGURATION

For all configuration operations, refer to the By-me Plus system manual.

The device provides the facility to:

- route all the lamps connected to the DALI BUS
- assign a name to each DALI short address
- test each DALI short address
- configure each By-me functional unit in one of the following types:
 - ON/OFF lamp
 - Monochromatic lamp
 - Tunable White lamp
 - RGB and RGBW lamp

 **INSTALLATION RULES**

- Installation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- The loads controllable from the LED outputs must be in class III.
- This device is compliant with the reference standard, in terms of electrical safety, when it is installed in the related control unit.
- If this device is used for purposes other than those specified by the manufacturer, the protection provided may be compromised.
- Observe the maximum current and voltage values given for the device.

REGULATORY COMPLIANCE

LV Directive. EMC directive. RoHS directive. Standards EN 60669-2-5, EN 50491, EN IEC 63000, EN 62386. DALI EN 62386-101, EN 62386-103.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.



WEEE - User information
The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must therefore hand the equipment at the end of its life cycle over to the appropriate municipal centres for the differentiated collection of electrical and electronic waste. As an alternative to independent management, you can deliver the equipment you want to dispose of free of charge to the distributor when purchasing a new appliance of an equivalent type. You can also deliver electronic products to be disposed of that are smaller than 25 cm for free, with no obligation to purchase, to electronics distributors with a sales area of at least 400 m². Proper sorted waste collection for subsequent recycling, processing and environmentally conscious disposal of the old equipment helps to prevent any possible negative impact on the environment and human health while promoting the practice of reusing and/or recycling materials used in manufacture.

Actuateur pour lampes DALI/DALI-2 avec alimentation incorporée, fonction Single Master Controller, max. 64 lampes configurables en 16 blocs fonctionnels By-me via APP View Pro, DALI Device Type 8 pour gestion du blanc dynamique et RGB(W), domotique By-me, poussoir pour commande locale, alimentation 120-240 V~ 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm.

L'actuateur permet de connecter et de gérer jusqu'à 64 canaux DALI/DALI-2 (par exemple, variateurs, transformateurs, etc.). Il est équipé de 16 blocs fonctionnels indépendants auxquels il est possible d'associer jusqu'à 64 canaux DALI/DALI-2. Le dispositif présente 3 leds frontales qui indiquent l'état des sorties et 2 touches frontales ; une touche pour la configuration et l'autre pour le test des lampes et la validation/désactivation de la fonction manuelle.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation L-N : 120-240 Vca, 50/60 Hz.
- Tension d'alimentation BUS : 29 V
- Absorption : 60 mA à 120 V et 40 mA à 240 V

- Absorption du BUS : 10 mA
- Puissance dissipée : 1 W
- Bornes :
 - 2 pour alimentation L et N
 - 2 pour bus TP
 - 2 pour bus DALI
- Alimentation DALI incorporée
 - courant garanti : 130 mA
 - courant maximum : 250 mA (le système accepte des alimentations DALI supplémentaires)
- Compatible avec DALI et DALI 2.0, gère les lampes monochromatiques, réglage du blanc, device type DT8 et DT6, RGB, RGBW.
- Gère jusqu'à 64 canaux DALI, éventuellement regroupés en 16 groupes DALI. Les groupes et les canaux DALI peuvent être associés à 16 blocs fonctionnels By-me, chacun desquels représentant une unité pilotable individuellement (avec profondeur de groupes correspondant à 1).
- Le système By-me Plus permet d'attribuer plusieurs actuateurs 01419.1 (par exemple lorsque le nombre de canaux à gérer est supérieur à 64).
- Possibilité de configurer plusieurs actuateurs 01419.1 sur une même application.
- Les scénarios sont créés et gérés sur le système By-me Plus (les scénarios configurés sur le bus DALI ne peuvent pas être gérés).
- Température de fonctionnement -5 °C + 45 °C (d'intérieur).
- Indice de protection IP20.
- Le dispositif doit être configuré avec la passerelle domotique 01410-01411 et l'appli View Pro.
- Le dispositif n'est pas compatible avec la centrale 21509 et le logiciel EasyTool Professional.

N.B. Liste des dispositifs certifiés DALI: <https://www.dali-alliance.org/products>

FONCTIONNEMENT

Pour attribuer un nom aux poussoirs et aux leds, faire référence à la fig. VUE FRONTALE.

- Poussoir de configuration By-me (D) :
 - en phase d'attribution, appuyer sur le poussoir lorsque l'appli le demande
 - appuyer 5 s pour réinitialiser le dispositif.
- Poussoir de commande manuelle DALI (F) : en appuyant plus de 5 secondes sur le poussoir, on obtient, dans l'alternative, l'enclenchement ou le désenclenchement de la fonction manuelle.
 - Fonction manuelle enclenchée (led rouge allumée) -> Allume toutes les charges pour la vérification de l'installation effectuée.
 - Fonction manuelle désenclenchée (led rouge éteinte) -> Éteint toutes les charges et passe, au bout de 5 secondes, à la modalité contrôlée par l'appli.

Signalisations des leds

- led rouge de configuration By-me (C) : clignote en phase d'attribution
- led rouge de fonctionnement DALI (E) :
 - clignote rapidement = phase d'initialisation en cours (au terme de cette phase, le dispositif pourra recevoir les commandes du système By-me Plus).
 - clignote lentement = anomalie de la part de DALI (court-circuit de DALI, anomalie du réacteur, etc.)
 - allumée = actuateur en modalité manuelle. Avec la commande manuelle, la led de fonctionnement DALI ne signale aucune anomalie DALI.
- led verte d'état DALI (H) :
 - allumée = actuateur branché correctement.
 - éteinte = actuateur non branché.

ATTENTION :

- Mettre l'actuateur 01419.1 sous tension avant ou simultanément à l'alimentation du système By-me Plus.
- La sortie DALI commute correctement uniquement en présence du bus By-me ; le dispositif est prêt à l'emploi uniquement s'il se trouve dans ces conditions.

Comportement avec DALI en court-circuit

En cas de court-circuit sur le bus DALI d'une durée supérieure ou égale à 600 ms, le microcontrôleur commute la sortie DALI sur OFF. Le microcontrôleur réinitialisera la sortie DALI selon une période programmée (restart period 9,4 s typical -15 s max) sur 600 ms, jusqu'à la résolution de la cause du court-circuit.

CONFIGURATION

Pour toutes les opérations de configuration, consulter le manuel du système By-me Plus.

Le dispositif permet de :

- adresser toutes les lampes connectées au BUS DALI
- attribuer un nom à chaque numéro court DALI
- tester chaque numéro court DALI
- configurer chaque bloc fonctionnel By-me dans l'une des typologies suivantes :
 - Lampe ON/OFF
 - Lampe Monochromatique
 - Lampe Réglage du blanc
 - Lampe RGB et RGBW

CONSIGNES D'INSTALLATION

- Le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Les charges pilotables par les sorties led doivent appartenir à la classe III.



- Ce dispositif est conforme à la norme de référence, en termes de sécurité électrique, s'il est installé dans son coffret.
- En cas d'utilisation du dispositif dans des conditions différentes de celles prévues par le constructeur, la protection pourrait s'avérer compromise.
- Respecter les valeurs maximales de courant et de tension indiquées pour le dispositif.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Directive BT Directive CEM. Directive RoHS Normes EN 60669-2-5, EN 50491, EN IEC 63000, EN 62386. DALI EN 62386-101, EN 62386-103.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. L'article pourrait contenir des traces de plomb.



DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être séparé des autres déchets à la fin de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier l'appareil à un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques et électrotechniques. Outre la gestion automne, le détenteur pourra également confier gratuitement l'appareil qui n'a pas été vendu à un distributeur ou revendeur de l'article ou à un centre de recyclage ou travaux. Les fabricants de matériel électronique qui disposent d'une surface de vente supérieure à 400 m² réceptionnent gratuitement les appareils électroniques de moins de 25 cm en fin de vie sans obligation d'achat. La collecte sélective visant à recycler l'appareil, à le retraiter et à l'éliminer en respectant l'environnement, contribue à éviter la pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.

Actuador para lámparas DALI/DALI-2 con alimentador integrado, función controlador Single Master, máx. 64 lámparas configurables en 16 bloques funcionales By-me mediante la aplicación View Pro, DALI dispositivo tipo 8 para gestión blanco dinámico y RGBW, domótica By-me, botón para control local, alimentación 120-240 V~ 50/60 Hz, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 2 módulos de 17,5 mm.

El actuador permite conectar y controlar hasta 64 canales DALI/DALI-2 (por ejemplo, reguladores, transformadores, etc.). Está provisto de 16 bloques funcionales independientes a los que es posible asociar hasta 64 canales DALI/DALI-2. El dispositivo cuenta con 3 LEDs frontales que indican el estado de las salidas y 2 botones frontales: uno para realizar la configuración y el otro para el test de las lámparas y la habilitación/deshabilitación de la función manual.

CARACTERÍSTICAS

- Tensión de alimentación L-N: 120-240 Vca, 50/60 Hz.
- Tensión de alimentación BUS: 29 V
- Absorción: 60 mA a 120 V y 40 mA a 240 V
- Absorción por BUS: 10 mA
- Potencia disipada: 1 W
- Bornes:
 - 2 para alimentación L y N
 - 2 para bus TP
 - 2 para bus DALI
- Alimentador DALI integrado
 - corriente garantizada: 130 mA
 - corriente máxima: 250 mA (en el sistema no se admiten alimentadores DALI adicionales)
- Compatible con DALI y DALI 2.0, controla lámparas monocromáticas, blanco dinámico, dispositivos tipo DT8 y DT6, RGB, RGBW.
- Controla hasta 64 canales DALI, posiblemente agrupados en 16 grupos DALI.

Grupos y canales DALI se pueden asociar a 16 bloques funcionales By-me, cada uno de los cuales representa una unidad controlable de forma individual (con profundidad de grupos equivalente a 1).

- El sistema By-me Plus permite vincular más actuadores 01419.1 (por ejemplo, si los canales a controlar son más de 64).
- En la misma aplicación se puede configurar más de un actuador 01419.1.
- Los escenarios se crean y controlan en el sistema By-me Plus (no se pueden controlar los escenarios configurados en el bus DALI).
- Temperatura de funcionamiento -5 °C 45 °C (de interior).
- Grado de protección IP20.
- El dispositivo debe configurarse con el gateway domótico 01410-01411 y la aplicación View Pro.
- El dispositivo no es compatible con la central 21509 y el software EasyTool Professional.

Nota importante. Lista de dispositivos certificados DALI: <https://www.dali-alliance.org/products>

FUNCIONAMIENTO

Para la denominación de botones y LEDs consulte la fig. VISTA FRONTAL.

- Botón de configuración By-me (D):
 - durante la vinculación, pulse el botón cuando la aplicación lo solicite
 - pulse durante 5 s para resetear el dispositivo.
- Botón de mando manual DALI (F): al pulsar el botón durante más de 5 s se produce, alternativamente, la conexión o desconexión de la función manual.
 - Función manual conectada (LED rojo encendido) -> Enciende todas las cargas para la comprobación de la instalación realizada.
 - Función manual desconectada (LED rojo encendido) -> Apaga todas las cargas y al cabo de 5 s pasa al modo controlado por la aplicación.

Señalización de los LEDs

- LED rojo de configuración By-me (C): parpadeante en fase de vinculación
- LED rojo de funcionamiento DALI (E):
 - parpadeo rápido = fase de inicialización (al final de esta fase el dispositivo puede recibir comandos del sistema By-me Plus).
 - parpadeo lento = fallo de la parte DALI (cortocircuito de DALI, fallo del reactor, etc.)
 - encendido fijo = actuador en el modo manual. Con el control manual, el LED de funcionamiento DALI no muestra ninguna anomalía DALI.

- LED verde de estado DALI (H):
 - encendido fijo = actuador alimentado correctamente.
 - apagado = actuador no alimentado.

ATENCIÓN:

- El actuador 01419.1 debe ser el primero en alimentarse de la red o a la vez que el alimentador del sistema By-me Plus.
- La salida DALI comuta correctamente solo si está también el bus By-me; solo en estas condiciones el dispositivo está listo para ser utilizado.

Comportamiento en cortocircuito del DALI

Cuando se detecta un cortocircuito en el bus DALI de duración no inferior a 600 ms, el microcontrolador comuta en OFF la salida DALI. El microcontrolador ejecutará una restauración de la salida DALI por un período programado (período de reinicio de 9,4 s típico - máx 15 s) durante 600 ms hasta que se resuelva la causa del cortocircuito.

CONFIGURACIÓN

Para todas las operaciones de configuración, consulte el manual del sistema By-me Plus.

El dispositivo permite:

- direccionar todas las lámparas conectadas al BUS DALI
- asignar un nombre a cada dirección corta DALI
- testear cada dirección corta DALI
- configurar cada bloque funcional By-me en una de las siguientes tipologías:
 - Lámpara ON/OFF
 - Lámpara monocromática
 - Lámpara blanco dinámico
 - Lámpara RGB y RGBW

NORMAS DE INSTALACIÓN

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.
- Los cargas controlables por las salidas LED deben ser de clase III.
- Este dispositivo es conforme a la norma de referencia, en términos de seguridad eléctrica, cuando está instalado en la centralita correspondiente.
- Si este dispositivo se utiliza para otros fines no especificados por el fabricante, podría verse perjudicada la protección proporcionada.
- Respete los valores máximos de corriente y tensión indicados para el dispositivo.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS

Directiva sobre baja tensión. Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Normas EN 60669-2-5, EN 50491, EN IEC 63000, EN 62386. DALI EN 62386-101, EN 62386-103.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.



RAEE - Información a los usuarios

El símbolo del contenedor tachado que aparece en el equipo o su envase indica que al final de su vida útil el mismo no debe desecharse junto con otros residuos. Al final de su vida útil, el usuario deberá entregar el equipo a un centro de recogida de residuos electrónicos y electrónicos. También puede entregar gratuitamente el equipo usado al establecimiento donde compre un nuevo equipo de tipo equivalente. En los establecimientos de distribución de equipos electrónicos con una superficie de venta de al menos 400 m² es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, productos electrónicos usados de tamaño inferior a 25 cm. La recogida selectiva de estos residuos facilita el reciclaje del aparato y sus componentes, permite su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente y evita posibles efectos perjudiciales para la naturaleza y la salud de las personas.

Aktor für DALI/DALI-2 Lampen mit eingebautem Netzteil, Single-Master-Reglerfunktion, max. 64 in 16 Funktionsblöcken By-me über die App View Pro konfigurierbare Lampen, DALI Device Type 8 für Steuerung von dynamischem Weiß und RGB(W), Hausleittechnik By-me, Taste für lokale Steuerung, Spannungsversorgung 120-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 2 Module mit 17,5 mm

Der Aktor ermöglicht den Anschluss und die Steuerung von bis zu 64 DALI/DALI-2 Kanälen (zum Beispiel Dimmer, Transformatoren usw.). Der Aktor verfügt über 16 unabhängige Funktionsblöcke mit Kopplungsmöglichkeit von bis 64 DALI/DALI-2 Kanälen. Das Gerät beinhaltet 3 frontseitige LEDs für die Anzeige des Ausgangsstatus und 2 frontseitige Tasten. Eine Taste zur Konfiguration und die andere zum Test der Lampen sowie zur Aktivierung/Deaktivierung der manuellen Funktion.

MERKMALE

- Versorgungsspannung L-N: 120-240 V AC, 50/60 Hz.
- Versorgungsspannung BUS: 29 V
- Stromaufnahme: 60 mA bei 120 V und 40 mA bei 240 V
- Stromaufnahme vom BUS: 10 mA
- Verlustleistung: 1 W
- Klemmen:
 - 2 für Spannungsversorgung L und N
 - 2 für TP-Bus
 - 2 für DALI-Bus
- Eingebautes DALI-Netzteil
 - Garantiert Strom: 130 mA
 - max. Strom: 250 mA (im System sind keine zusätzlichen DALI-Netzteile zulässig)
- Kompatibel mit DALI und DALI 2.0, steuert Einfarben-Lampen, Tunable White, Device Type DT8 und DT6, RGB, RGBW.



SMART AUTOMATION BY-ME PLUS

01419.1

- Steuerung von bis 64 DALI-Kanälen, gegebenenfalls in 16 DALI-Gruppen gruppiert. DALI-Gruppen und -Kanäle können mit 16 Funktionsblöcken By-me gekoppelt werden, von denen jeder eine einzelne steuerbare Einheit darstellt (Gruppentiefe gleich 1).
- Das System By-me Plus ermöglicht die Einbindung mehrerer Aktores 01419.1 (falls beispielsweise mehr als 64 Kanäle gesteuert werden sollen).
- In einer Anwendung kann mehr als ein Aktor 01419.1 konfiguriert werden.
- Szenarien werden anhand des Systems By-me Plus erstellt und verwaltet (die Verwaltung der im DALI-Bus konfigurierten Szenarien ist nicht unterstützt).
- Betriebstemperatur -5 °C + 45 °C (Innenbereich).
- Schutzart IP20.
- Das Gerät wird mit dem Gateway Hausleitsystem 01410-01411 und der App View Pro konfiguriert.
- Das Gerät ist mit dem Steuergerät 21509 und der Software EasyTool Professional nicht kompatibel.

HINWEIS. Liste der zertifizierten DALI-Geräte: <https://www.dali-alliance.org/products>

FUNKTIONSWEISE

Die Bezeichnung von Tasten und LEDs kann aus der Abbildung FRONTANSICHT entnommen werden.

- Konfigurationstaste By-me (D):
 - beim Einbinden ist die Taste auf Aufforderung der App zu drücken
 - 5 s lang zum Zurücksetzen des Geräts drücken.
- Manuelle DALI-Schalttaste (F): wird die Taste länger als 5 s gedrückt, erfolgt jeweils die Ein- bzw. Ausschaltung der manuellen Funktion.
 - Manuelle Funktion eingeschaltet (rote LED erleuchtet) -> Einschaltung aller Lasten zum Nachweis der ausgeführten Installation.
 - Manuelle Funktion ausgeschaltet (rote LED erloschen) -> Schaltet alle Lasten aus und geht nach 5 s auf den über App gesteuerten Modus über.

LED-Anzeigen

- rote LED für By-me-Konfiguration (C): blinkt beim Einbinden
- rote LED für DALI-Funktionsmodus (E):
 - schnelles Blinken = Initialisierung wird ausgeführt (nach dieser Phase kann das Gerät die Schaltbefehle vom System By-me Plus empfangen).
 - langsames Blinken = Störung im DALI-Teil (DALI-Kurzschluss, Störung des Vorschaltgeräts usw.)
 - erleuchtet = Aktor im manuellen Modus. Bei manueller Schaltfunktion zeigt die LED des DALI-Funktionsmodus keine DALI-Störung an.
- grüne LED für DALI-Status (H):
 - erleuchtet = Aktor korrekt versorgt.
 - erloschen = Aktor nicht versorgt.

WARNHINWEIS:

- Der Aktor 01419.1 muss als erster oder gleichzeitig zum Netzteil des Systems By-me Plus versorgt werden.
- Der DALI-Ausgang schaltet nur dann direkt um, wenn auch der Bus By-me vorhanden ist; die Einsatzbereitschaft des Geräts ist nur unter diesen Bedingungen gewährleistet.

Verhalten bei DALI-Kurzschluss

Wird ein Kurzschluss auf dem DALI-Bus mit einer Dauer von mindestens 600 ms festgestellt, schaltet der Mikrocontroller den DALI-Ausgang auf OFF. Der Mikrocontroller setzt den DALI-Ausgang mit einer programmierten Zeit (typische Wiederanlaufzeit 9,4 s - 15 s max.) für die Dauer von 600 ms solange zurück, bis die Ursache des Kurzschlusses behoben ist.

KONFIGURATION

Für alle Konfigurationsvorgänge die Anleitung des Systems By-me Plus einsehen.

Das Gerät ermöglicht:

- die Adressierung alle am DALI-BUS angeschlossenen Lampen
- die Benennung jeder DALI-Kurzadresse
- den Test jeder DALI-Kurzadresse
- die Konfiguration jedes Funktionsblocks By-me lt. einem der folgenden Typen:
 - ON/OFF-Lampe
 - Einfarben-Lampe
 - Tunable White-Lampe
 - RGB und RGBW-Lampe



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Die von den LED-Ausgängen regelbaren Lasten müssen der Klasse III sein.
- Hinsichtlich der elektrischen Sicherheit erfüllt dieses Gerät die Bestimmungen der Bezugsnorm, wenn es im entsprechenden Schaltkasten eingebaut ist.
- Wenn das Gerät für andere als die vom Hersteller angegebenen Zwecke verwendet wird, ist der vorgesehene Schutz möglicherweise beeinträchtigt.
- Die für das Gerät angegebenen maximalen Strom- und Spannungswerte beachten.

NORMKONFORMITÄT

NS-Richtlinie. EMV-Richtlinie. RoHS-Richtlinie.

Normen EN 60669-2-5, EN 50491, EN IEC 63000, EN 62386.

DALI EN 62386-101, EN 62386-103.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.



WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altergeräte - Benutzerinformation

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer von anderen Abfällen zu trennen ist. Der Benutzer muss das Altergerät bei den im Sinne dieser Richtlinie eingerichteten kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ hierzu kann das zu entsorgende Gerät beim Kauf eines neuen gleichwertigen Geräts im Fachhandel kostenlos zurückgegeben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die zu entsorgenden Elektronik-Altergeräte per Brief an die Größe über 25 cm bei Elektronikversand.de einzuschicken und die Kosten für die Versendung von mindestens 100 m² kostenlos ohne Kaufpreis eines neuen Geräts abzugeben. Die korrekte getrennte Sammlung des Geräts für seine anschließende Zuführung zum Recycling, die Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwertung der Werkstoffe des Geräts.

Εκκινητής για λαμπτήρες DALI/DALI-2 με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, λειτουργία Single Master Controller, 64 διαμορφώσιμοι λαμπτήρες το μέγ. σε 16 λειτουργικές μονάδες By-me μέσω εφαρμογής View Pro, συσκευή DALI τύπου 8 για διαχείριση δυναμικού λευκού και RGB(W), οικιακός αυτοματισμός By-me, πλήκτρο για τοπικό έλεγχο, τροφοδοσία 120-240 V~ 50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη 2 στοιχείων των 17,5 mm.

Ο εκκινητής παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης έως 64 καναλιών DALI/DALI-2 (για παράδειγμα, ρυθμιστές, μετασχηματιστές κλπ.). Διαθέτει 16 ανεξάρτητες λειτουργικές μονάδες στις οποίες μπορούν να αντιστοιχιστούν έως 64 κανάλια DALI/DALI-2.

Ο μηχανισμός διαθέτει 3 μπροστινές λυχνίες LED που υποδεικνύουν την κατάσταση των εξόδων και 2 μπροστινά πλήκτρα. Ένα πλήκτρο για την εκτέλεση της διαμόρφωσης και το άλλο για τον έλεγχο των λαμπτήρων και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση τροφοδοσίας L-N: 120-240 V AC, 50/60 Hz.
- Τάση τροφοδοσίας BUS: 29 V
- Απορρόφηση: 60 mA στα 120 V και 40 mA στα 240 V
- Απορρόφηση από το BUS: 10 mA
- Απώλεια ισχύος: 1 W
- Επαφές κλέματας:
 - 2 για τροφοδοσία L και N
 - 2 για bus TP
 - 2 για bus DALI
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό DALI
 - εγγυημένο ρεύμα: 130 mA
 - μέγιστο ρεύμα: 250 mA (στο σύστημα δεν επιτρέπονται συμπληρωματικά τροφοδοτικά DALI)
- Συμβατός με DALI και DALI 2.0, διαχείριζεται μονοχρωματικούς λαμπτήρες, Tunable White, συσκευές τύπου DT8 και DT6, RGB, RGBW.
- Διαχειρίζεται έως 64 κανάλια DALI, ομαδοποιημένα ενδεχομένως σε 16 ομάδες DALI.
- Οι ομάδες και τα κανάλια DALI μπορούν να αντιστοιχιστούν σε 16 λειτουργικές μονάδες By-me, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία μονάδα που ελέγχεται μεμονωμένα (με βάθος ομάδας ίσο με 1).
- Το σύστημα By-me Plus επιτρέπει την καταχώριση πολλών εκκινητών 01419.1 (για παράδειγμα, στην περίπτωση στην οποία τα κανάλια προς διαχείριση είναι πάνω από 64).
- Σε μία εφαρμογή, μπορούν να διαμορφώθουν περισσότεροι από ένας εκκινητής 01419.1.
- Τα σενάρια δημιουργούνται και ελέγχονται στο σύστημα By-me Plus (δεν είναι δυνατή η διαχείριση των σενάριων που διαμορφώνονται στο bus DALI).
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C + 45°C (για εσωτερικό χώρο).
- Βαθμός προστασίας IP20.
- Ο μηχανισμός πρέπει να διαμορφώνεται με το gateway οικιακού αυτοματισμού 01410-01411 και την εφαρμογή VIEW Pro.
- Ο μηχανισμός δεν είναι συμβατός με την κεντρική μονάδα 21509 και το λογισμικό EasyTool Professional.

ΣΗΜ. Λίστα πιστοποιημένων μηχανισμών DALI: <https://www.dali-alliance.org/products>

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για την ονομασία των πλήκτρων και των λυχνιών LED, ανατρέξτε στην εικ. ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ.

- Πλήκτρο διαμόρφωσης By-me (D):
 - στη φάση καταχώρισης, πατήστε το πλήκτρο όταν σας το ζητήσει η εφαρμογή
 - πατήστε για 5 δευτ. ώστε να εκτελεστεί επαναφορά του μηχανισμού.
- Πλήκτρο χειροκίνητου ελέγχου DALI (F): εάν πατήσετε το πλήκτρο για χρονικό διάστημα άνω των 5 δευτ. πραγματοποιείται εναλλάξ ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας.
 - Ενεργοποιημένη χειροκίνητη λειτουργία (αναμένη κόκκινη λυχνία led) -> Ενεργοποιούνται όλα τα φορτία για επιβεβαίωση της εγκατάστασης που πραγματοποιήθηκε.
 - Απενεργοποιημένη χειροκίνητη λειτουργία (σβηστή κόκκινη λυχνία led) -> Απενεργοποιούνται όλα τα φορτία και μετά από 5 δευτ. εκτελείται μετάβαση στη λειτουργία που ελέγχεται από την εφαρμογή.

Επισημάσεις λυχνιών LED

- Κόκκινη λυχνία LED διαμόρφωσης By-me (C): αναβοσβήνει στη φάση καταχώρισης
- Κόκκινη λυχνία LED λειτουργίας DALI (E):
 - αναβοσβήνει γρήγορα = φάση αρχικοποίησης σε εξέλιξη (στο τέλος αυτής της φάσης ο μηχανισμός μπορεί να λάβει τις εντολές από το σύστημα By-me Plus).
 - αναβοσβήνει αργά = δυσλειτουργία του τμήματος DALI (βραχυκύλωμα DALI, δυσλειτουργία επαγγελματικής αντίστασης κλπ.)
 - ανάβει σταθερά = εκκινητής στη χειροκίνητη λειτουργία. Με τον χειροκίνητο έλεγχο, η λυχνία LED λειτουργίας DALI δεν εμφανίζει καμία δυσλειτουργία DALI.



- Πράσινη λυχνία LED κατάστασης DALI (H):
 - ανάβει σταθερά = σωστή τροφοδοσία εκκινητή.
 - σβηστή = ο εκκινητής δεν τροφοδοτείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ο εκκινητής 01419.1 πρέπει να τροφοδοτείται από το δίκτυο πρώτου ή ταυτόχρονα με το τροφοδοτικό του συστήματος By-me Plus.
- Η εξόδος DALI εκτελεί εναλλαγή σωστά μόνο εάν υπάρχει επίσης το bus By-me. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις ο μηχανισμός είναι έτοιμος για χρήση.

Συμπεριφορά σε περίπτωση βραχυκυκλώματος του DALI

Όταν ανιχνεύεται βραχυκύκλωμα στο bus DALI διάρκειας κάτω των 600 ms, εκτελείται εναλλαγή της εξόδου DALI στην κατάσταση OFF από τον μικροελεγκτή. Ο μικροελεγκτής αποκαθιστά τη λειτουργία της εξόδου DALI σε προγραμματισμένα διαστήματα (περίοδος επανεκκίνησης συνήθως 9,4 δευτ. -15 δευτ. το μέγ.) για 600 ms μέχρι να αντιμετωπιστεί η αιτία του βραχυκύκλωματος.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Για διάλεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματος By-me Plus. Ο μηχανισμός επιτρέπει την εκτέλεση των εξής:

- καθορισμός διεύθυνσης για όλους τους λαμπτήρες συνδεδεμένους στο BUS DALI
- αντιστοίχιση ενός ονόματος σε καθεμία σύντομη διεύθυνση DALI
- έλεγχος καθεμίας σύντομης διεύθυνσης DALI
- διαμόρφωση κάθε λειτουργικής μονάδας By-me σε έναν από τους παρακάτω τύπους:
 - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ λαμπτήρα
 - Μονοχρωματικός λαμπτήρας
 - Λαμπτήρας Tunable White
 - Λαμπτήρας RGB και RGBW

KANONISMOI EΓKATASTASHEΣ

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

- Τα ελεγχόμενα φορτία από τις εξόδους λυχνιών LED πρέπει να είναι κατηγορίας III.
- Αυτός ο μηχανισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο αναφοράς σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον εγκαθίσταται στον σχετικό τίπανα.
- Εάν αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιήθει για άλλους σκοπούς που δεν καθορίζονται από τον κατασκευαστή, η παρεχόμενη προστασία μπορεί να είναι μειωμένη.
- Τηρείτε τις μέγιστες τιμές έντασης ρεύματος και τάσης που αναφέρονται για τον μηχανισμό.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Οδηγία RoHS.

Πρότυπα EN 60669-2-5, EN 50491, EN IEC 63000, EN 62386.

DALI EN 62386-101, EN 62386-103.

Κανονισμός REACh (EE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.

ΑΗΗΝ - Πληροφορίες για τους χρήστες
Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου που αναγράφεται στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται έχειχαστα από τα υπόλοιπα απόβλητα στο τέλος της ζωής του. Για τον λόγο αυτού, ο χρήστης πρέπει να παραδίξει τις συσκευές που έχουν φτάσει στη τέλος της διάρκειας ζωής τους, στα ειδικά δημόσια κέντρα διαφοροποίησης συλλογής απόβλητων ηλεκτρικού και πλαστικού εξαρτημάτων. Εκτός από την διάρκεια διαχείρισης, είναι δύναται η διανομή παραδόσης της συσκευής από την εγκαταστάστη σε καταστήματα πώλησης 400 m², μετράπειται να παραδέσει χωρίς υπερβάση απόρριψης, πλεκτρούντας προς απόρριψη με διαστάσεις κατώτατο 25 cm. Η κατόπιν διαφοροποιημένη συλλογή με σκοπό τη μετέπειτα ανακύκλωση, επεξεργασία και φύλικη προς το περιβάλλον απόρριψη της συσκευής συμβάλλει στην αποφύγια πιθανών αρρωτικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και στην εκ νέου χρήση ή και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

قواعد التثبيت

- يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومحتملين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بتجهيزات الـHEMS المعروفة بها في بلد تركيب هذا المنتج.
- يجب أن تكون الأهمال التي يمكن التحكم فيها بوساطة مخارات الليد من الفئة الثالثة.
- هذا الجهاز مطابق للعيار المرجعي، من حيث السلامة الكهربائية، عند تركيبه في مركز الهاتف المتعلق به.
- إذا تم استخدام هذا الجهاز لأغراض لم تحددها الشركة المصنعة، فقد يتم الإضرار بالحماية الواردة.
- التزم قيم التيار والجهد القصوى المشار إليها للجهاز.

مطابقة المعايير

تجهيزات التوجيه الأوروبية الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC). توجيه تقييد استخدام المواد الخطيرة. قواعد 2.5-EN 60669-2-5, EN 62386, EN IEC 63000, EN 50491, EN 62386-101, DALI EN 62386-103.

لائحة تسجيل وتحقيق وتحكيم المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 2006/1907 – المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص

ملفات الأجهزة الكهربائية والacaktırيون على الجداول على العروض يرجى أن تتحقق في نهاية عرضه التأميني يجب أن يضم بشكل مفصل عن المخلفات الأخرى، لذلك يجب على المستخدم تسلیم المخلفات في نهاية عرضه الافتراضي إلى المراكز الالية الناشطة من أجل التخلص المطلق للملحقات الكهربائية والacaktırيون، وبعيداً عن الإدارة المسئولة. من الممكن سلامي مجاناً جميع المخلفات الإلكترونية التي يتم التعامل منها ولا تزيد أحجامها عن 25 دس. دون الالتزام بالشروط، تسلیم عملية الجميع المتعاقب لملحقات والجهة الفنية هذه، من أجل إدارة دروها، ومعاينتها والأشخاص منها يشكل متفاوتاً بنهاية في تحجب الأثر السليم الحفظ على البيئة وعلى الصفة كما تشير على توسيع عملية إعادة تدوير مواد التي تكون منها هذه الأجهزة والذات.

Single Master Controller DALI/DALI-2 بتجهيزية كهربائية مدمجة، بوظيفة أداة تحكم مفردة ماستر DALI/DALI-2 بتجهيزيتها في 6مجموعات وظيفية من خلال التطبيق Functional Block By-me APP VIEW PRO. من خلال التطبيق DALI Device Type 8 DALI لادارة الفوء الأبيض الديناميكي والألوان المتعددة (W, RGB)، بالأقتماء المترتبة By-me، زر للتحكم المحلي، والتجذبة الكهربائية 120-240 فولت ~ 60/50 هرتز، ثبيت على مسار DIN (TH35 60715)، يحتل وحدتين 17,5 ملم. يسمح لك المشغل بتوصيل وإدارة ما يصل إلى 64 قنوات DALI / DALI-2 (على سبيل المثال، وحدات التحكم ومحمولات وما إلى ذلك). وهي مجهزة بـ 64 مجموعات وظيفية مختلفة يمكن ربط ما يصل إلى 64 قنوات DALI / DALI-2 بها. الجهاز مزود بثلاثة مصابيح أمامية متداخلة LED: مفتاح واحد لتنفيذ التهيئة وآخر لاختبار المصايب وتنكين / تعطيل التشغيل اليدوي.

المواصفات

جهد تيار الطاقة: L-N: 120 - 240 فولت تيار متعدد، 50 / 60 هرتز

جهد امدادات الطاقة: BUS: 29 فولت

استهلاك الطاقة: 60 ميللي أمبير عند 120 فولت و 40 ميللي أمبير عند 240 فولت

الاستهلاك من الناقل: 10 ميللي أمبير

القدرة المبددة: 1 واط

لوحات تأمين التوصيل:

N - لمصدر الطاقة L و L - bus TP 2 - bus DALI 2 - bus DALI

مزود طاقة DALI مدمج

تبار مضامون: 130 ميللي أمبير

الحد الأقصى للتيار: 250 ميللي أمبير (لا يسمح بتجهيزية كهربائية إضافية DALI في النظام)

. متوافق مع DALI 2.0, RGB, RGBW . يدير DALI 2.0 ، فهو يدير المصابيح أحادية اللون، الأبيض الذي ضبط درجاته، نوع الجهاز DT8 . يدير ما يصل إلى 64 قنوات DALI ، ربما مجتمعة في 16 مجموعة DALI . يمكان ربط DALI بـ 16 مجموعة وظيفية في DALI . كل منها يمثل وحدة يمكن التحكم فيها بشكل فردي (يعمق المجموعة يساوي 1).

. يسمح لك نظام المزدوج من المشغلات By-me Plus (على سبيل المثال إذا كانت القنوات المراد دارتها أكثر من 64). يمكن تهيئة أكثر من مشغل واحد 01419.1 في نفس التطبيق.

. يتم إنشاء السيناريوهات وإدارتها على نظام By-me Plus (إذا يمكن إدارة السيناريوهات التي تم تهيئتها في باص DALI). درجة حرارة التشغيل درجة متوية + درجة متوية (من الداخل).

درجة حرارة حماية IP20.

. يجب تهيئة الجهاز باستخدام بوابة آئتمة المنزل 01411-01410 وتطبيق Pro . الجهاز غير متوافق مع لوحة التحكم 21509 وبرنامجه السوفت وير

<https://www.dali-alliance.org/products:DALI>

التشغيل

معرفة أسماء الأزرار ومصابيح LED. يرجى الرجوع إلى الشكل "منظر أمامي".

زر التهيئة (D) By-me

أثناء تسجيل استخدام مشغل، اضغط على الزر عندما يطلب التطبيق ذلك

اضغط لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز.

زر الأمر اليدوي (F) DALI: بواسطة الضغط على الزر لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ يتم، بدلاً من ذلك، تشتيط أو فصل الوظيفة اليدوية.

الوظيفة اليدوية نشطة (لمبة الليد الحمراء مضيئة) <- تشغيل جميع الأعمال لتحقيق من تفاصيل التركيب.

الوظيفة اليدوية مفعوله (لمبة الليد الحمراء مطفأة) -> توقف جميع الأعمال وبعد 5 ثوانٍ يتم الانتقال إلىوضع الخاضع للتحكم من قبل التطبيق.

إشارات مصابيح الـ LED

مؤشر LED باللون الأحمر لتهيئة (C) By-me يومياً أثناء تسجيل المشغل

مؤشر LED باللون الأحمر لتهيئة (E) DALI

- ويفسر سرعة = مرحلة التهيئة قيد التقدم (في نهاية هذه المرحلة، سيكون الجهاز قادرًا على تنفيذ أوامر من نظام By-me Plus).

- وب押し بطء = عطل في جزء DALI (ماس في DALI ، عطب في المقابل، الخ)

- مضاء ثابت = مشغل في الواقع اليدوي. مع التحكم اليدوي، لا يظهر مؤشر LED الخاص بتشغيل DALI أية أخطاء في DALI.

مؤشر DALI باللون الأحمر لـ DALI (H):

- مضاء ثابت = مشغل تمت تغذيته بشكل صحيح.

- مطفأ = المشغل لا تغذيه بالطاقة.

تبيه:

. يجب أن يتم تغذية المشغل 01419.1 من مصدر التيار الكهربائي أولًا أو في نفس وقت تغذية نظام By-me Plus.

. مخرج DALI يفتح بشكل صحيح فقط في حالة وجود باص By-me . فقط في هذه الظروف يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام.

سلوك الماس الكهربائي لـ DALI

عند اكتشاف ماس كهربائي في باص DALI لا تقل مدته عن 600 ميللي ثانية، يقوم المحكم الدقيق بنقل مخرج DALI إلى وضع الإيقاف.

سيقوم جهاز التحكم الدقيق بإعادة تعيين مخرج DALI بمقدمة ثانية 9.4 نموذجية 15. ثانية كحد أقصى (مدة 600 ميللي ثانية حتى يتم حل سبب الدائرة القصيرة).

الإعداد

للحصول على جميع عمليات التهيئة راجع دليل تليمي نظام By-me Plus.

يتيح لك الجهاز:

• توجيه جميع المصابيح المتعلقة بـ DALI BUS

• تعيين اسم لكل عنوان قصير DALI

• اختيار كل عنوان قصير DALI


• تعيين كل مجموعة وظيفية By-me في أحد الأنواع التالية:

- مصباح ON/OFF

- مصباح أحادي اللون

- مصباح أبيض قابل للفت

- مصباح RGB و RGBW

VISTA FRONTALE • FRONT VIEW • VUE DE FACE • VISTA FRONTAL • FRONTANSICHT • ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ


- A: Morsetti bus By-me • By-me bus terminals • Bornes bus By-me • Bornes bus By-me
Bornes bus By-me • Bus-Klemmen By-me • Επαφές κλέμας bus By-me • By-me كل التوصيل بالناق
- B: Morsetti L e N 120-240 V AC • Terminals L and N 120-240 V AC • Bornes L et N 120-240 Vca
Bornes L y N 120-240 Vca • Klemmen L und N 120-240 V AC • Επαφές κλέμας L και N 120-240 V AC لوحات نقاط توصيل L و N 120-240 فولت تيار متعدد
- C: LED rosso di configurazione By-me • By-me red configuration LED • Led rouge de configuration By-me
LED rojo de configuración By-me • Rote Konfigurations-LED By-me • Κόκκινη λυχνία LED διαμόρφωσης By-me مؤشر LED لتهيئة By-me باللون الأحمر
- D: Pulsante di configurazione By-me • By-me configuration push button • Poussoir de configuration By-me
Botón de configuración By-me • Konfigurationstaste By-me • Πλήκτρο διαμόρφωσης By-me • By-me زر التهيئة
- E: LED rosso di funzionamento DALI • DALI red operating LED • Led rouge de fonctionnement DALI
LED rojo de funcionamiento DALI • Rote LED für DALI-Funktionsmodus • Κόκκινη λυχνία LED λειτουργίας DALI مؤشر LED DALI باللون الأحمر لتشغيل
- F: Pulsante comando manuale DALI • DALI manual control push button • Poussoir de commande manuelle DALI
Botón de mando manual DALI • Manuelle DALI-Schalttaste • Πλήκτρο χειροκίνητου ελέγχου DALI زر التحكم اليدوي DALI
- G: Presa USB (non utilizzata) • USB socket outlet (not used) • Prise USB (non utilisée)
Toma USB (no utilizada) • USB-Buchse (nicht verwendet) • Υποδοχή USB (δεν χρησιμοποιείται) مقبس USB (غير مستخدم)
- H: LED verde di stato DALI • DALI green state LED • Led verte d'état DALI • LED verte de estado DALI
Grüne LED für DALI-Status • Πράσινη λυχνία LED κατάστασης DALI • DALI LED باللون الأخضر لحالة DALI
- I: Morsetti bus DALI • DALI bus terminals • Bornes bus DALI • Bornes bus DALI
DALI-Bus-Klemmen • Επαφές κλέμας bus DALI • DALI لوحات التوصيل DALI

TIPOLOGIA LAMPADE E CANALI UTILIZZATI
TYPE OF LAMPS AND CHANNELS USED
TYPE DE LAMPES ET CANAUX UTILISÉS
TIPOLOGÍA DE LÁMPARAS Y CANALES UTILIZADOS
VERWENDETE LAMPEN-UND KANALTYPEN
ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
نوع المصباح والقنوات المستخدمة

TIPO DISPOSITIVO DALI DALI DEVICE TYPE	TIPO DI LAMPADA TYPE OF LAMP	N° CANALI DALI UTILIZZATI NO. OF DALI CHANNELS USED
TYPE DISPOSITIF DALI	TYPE DE LAMPE	NBRE DE CANAUX UTILISÉS
TIPO DISPOSITIVO DALI	TIPO DE LÁMPARA	N.º CANALES DALI UTILIZADOS
DALI DEVICE TYPE	LAMPENTYP	ANZ. VERWENDETER KANÄLE
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DALI	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΑΡ.ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
DALI جهاز	نوع المصباح	عدد قنوات DALI

NON DT8
NOT DT8
NON DT8
NO DT8
NICHT-DT8
MH DT8
DT8
ليس

Monocromatica
Monochromatic
Monochromatische
Monocromática
Einfarben
Μονοχρωματικός
أحادي اللون

1

Bianco dinamico
Tunable White
Réglage du blanc
Blanco dinámico
Tunable White
Tunable White
أبيض قابل للضبط

2

RGB

3

RGBW *

4

Monocromatica
Monochromatic
Monochromatische
Monocromática
Einfarben
Μονοχρωματικός
أحادي اللون

1

Bianco dinamico
Tunable White
Réglage du blanc
Blanco dinámico
Tunable White
Tunable White
أبيض قابل للضبط

1

RGB

1


RGBW *

1

RGBWA, RGBWAF,
HSV, XY coordinates

non supportato • not supported • non compatible • no compatible • nicht unterstützt • δεν υποστηρίζονται • غير مدعومة

* Solo per dispositivi fino a 4 canali • Only for devices with up to 4 channels • Uniquement pour les dispositifs jusqu'à 4 canaux • Solo para dispositivos con hasta 4 canales • Nur für Geräte mit bis zu 4 Kanälen • Μόνο για μηχανισμούς έως 4 καναλίων • فقط للأجهزة حتى 4 قنوات

COLLEGAMENTI • CONNECTIONS • BRANCHEMENTS
CONEXIONES • ANSCHLÜSSE • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
التوصيلات


Sezione della linea
Line cross section
Section de la ligne
Sección de la línea
Querschnitt der Leitung
Διατομή γραμμής
قطع الخط

0,5 mm ²	100 m
0,75 mm ²	150 m
1 mm ²	200 m
1,5 mm ²	300 m

Distanza dal gateway all'ultimo dispositivo DALI
Distance between the gateway and the last DALI device
Distance entre la passerelle et le dernier dispositif DALI
Distancia entre el gateway y el último dispositivo DALI
Entfernung vom Gateway bis zum letzten DALI Gerät
Απόσταση από το gateway έως τον τελευταίο μηχανισμό DALI
المسافة من البوابة إلى الجهاز الآخر